

---

Subject: ERROR in IO\_Serial\_WaitToRead:  
Posted by [Blues](#) on Sun, 28 Aug 2011 23:33:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ERROR in IO\_Serial\_WaitToRead: (errno=4 Interrupted system call)

Cosa significa questo errore ricevuto da un'interfaccia seriale?

---