

---

Subject: Decoder e immagini

Posted by [Pippo](#) on Sat, 12 Sep 2009 15:23:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ho il seguente decoder:

<http://is.gd/2tDqN>

....su alcune(NON su tutte) immagini \*.jpg, memorizzate su penna USB da 4GB(il manuale spiega che puo' leggere penne fino a 8GB), si \*blocca\*(avanzamento inferiore al 100 perc.) e NON riesce a caricarle; sono costretto a togliere la penna USB e reinserirla di nuovo nel decoder.

Da cosa puo' dipendere il predetto \*blocco\*?

Le predette immagini, con il pc e dalla stessa penna USB le visualizzo senza problemi.

Per gli "MP3" NON ho notato problemi.

Ciao e grazie mille!  
Pippo

--

Ciao a tutti  
Pippo

--

Ciao a tutti  
Pippo

---