
Subject: ERROR in IO_Serial_WaitToRead:
Posted by [Blues](#) on Sun, 28 Aug 2011 23:33:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ERROR in IO_Serial_WaitToRead: (errno=4 Interrupted system call)

Cosa significa questo errore ricevuto da un'interfaccia seriale?
