

---

Subject: NEC E616V ad intermittenza

Posted by [Gianni](#) on Fri, 29 Dec 2006 17:07:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Possiedo un NEC E616V.

Forse dopo una procedura di ricarica, non so perchè, il cell. ha smesso di funzionare.

Se premo il pulsante di accensione si accende per un secondo mostrando lo sfondo del display chiaro e poi si spegne.

Continua così ad accendersi e spegnersi come fosse collegato ad un'intermittenza fino a che non tolgo la batteria da dietro.

Ho provato ad accendere il telefono con il caricatore collegato ma non cambia nulla.

Cosa può essere successo? Vi è capitato un problema simile?

Può dipendere dalla batteria? Tra l'altro ho notato che senza la batteria collegata dietro il cell. non va se è collegato solo al caricabatteria come qualche vecchio Motorola che ho avuto che funzionava collegato alla rete anche senza la batteria.

Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.

Intanto, vi faccio i miei auguri di un felice anno nuovo.

Giovanni

---