

---

Subject: Mediaset Premium: attivazione

Posted by [AlexG](#) on Tue, 19 Feb 2008 09:55:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ciao a tutti.

Dopo il cambio di frequenze con la mia antenna riesco a vedere i canali di Mediaset Premium Joy, Steel ecc. PerÃ² non vedo nessun canale di attivazione scheda. Nel menÃ¹ del mio decoder c'Ã¨ perÃ² una sezione "pay tv" ed una delle voci Ã¨ Mediaset Premium dove dice "inserire la tessera".

Domanda: mi basta questo per attivare una tessera ? O non vedendo il canale di attivazione non posso ?

Grazie

Alex

---