
Subject: Wireless Broadcom 4321AG disconnessione continua

Posted by [Rolf](#) on Thu, 30 Dec 2010 23:48:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Salve a tutti

vorrei sapere se anche a qualcun'altro Ã" capitato di avere la scheda wireless broadcom 4321ag con problemi continui di scollegamento. Rimango connesso un minuto poi si disconnette dalla rete.

Il notebook Ã" un HP Pavillon serie dv6500 con Ubuntu 10.10 e network manager in wpa2-psk; router acceso e funzionante con un altro pc con linux stessa versione stesso programma da diversi anni.

Con windows vista (inutilizzabile dalla lentezza) di dotazione va benissimo.

Grazie

Auguri di buon fine anno.

Subject: Re: Wireless Broadcom 4321AG disconnessione continua

Posted by [mario](#) on Fri, 31 Dec 2010 06:29:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il 31/12/2010 00:48, Rolf ha scritto:

> Salve a tutti

> vorrei sapere se anche a qualcun'altro Ã" capitato di avere la scheda wireless broadcom 4321ag con problemi continui di scollegamento. Rimango connesso un minuto poi si disconnette dalla rete.

> Il notebook Ã" un HP Pavillon serie dv6500 con Ubuntu 10.10 e network manager in wpa2-psk; router acceso e funzionante con un altro pc con linux stessa versione stesso programma da diversi anni.

> Con windows vista (inutilizzabile dalla lentezza) di dotazione va benissimo.

>

> Grazie

>

> Auguri di buon fine anno.

Dovresti controllare la configurazione di wvdial, controlla il valore "idle" se Ã" 60 correggilo 0 oppure il valore che vuoi per un'eventuale disconnessione automatica.

Saluti ed auguri da mario

Subject: Re: Wireless Broadcom 4321AG disconnessione continua

Posted by [spartan3000_it](#) on Fri, 31 Dec 2010 11:16:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On Fri, 31 Dec 2010 00:48:45 +0100

"Rolf" <rolf@rolf.rolf> wrote:

> Salve a tutti
> vorrei sapere se anche a qualcun'altro Ã" capitato di avere la scheda
> wireless broadcom 4321ag con problemi continui di scollegamento.
<cut>

Su Puppy 4.3.1 con una Broadcom della stessa serie ho compilato il sorgente per linux del driver e funziona alla perfezione:
http://www.broadcom.com/support/802.11/linux_sta.php
Scarica il Driver STA Broadcom, scompatta e leggi le istruzioni. Dovrai scaricare il sorgente del tuo kernel e usare make e infine insmod per caricare il driver.

--
spartan3000_it <spartan3000_it@yahoo.it>

Subject: Re: Wireless Broadcom 4321AG disconnessione continua
Posted by [Rolf](#) on Sat, 01 Jan 2011 18:28:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il giorno ven, 31/12/2010 alle 07.29 +0100, mario ha scritto:

>
> Dovresti controllare la configurazione di wvdial, controlla il valore
> "idle" se Ã" 60 correggilo 0 oppure il valore che vuoi per un'eventuale
> disconnessione automatica.
> Saluti ed auguri da mario

Ok grazie mille. Ho risolto cosÃ¬. Ho installato il driver wl che mi proponeva dopo la compilazione. E' stato un po' complicato perchÃ© bisogna prima togliere il vecchio.
Grazie

Auguri di nuovo.

Subject: Re: Wireless Broadcom 4321AG disconnessione continua
Posted by [Rolf](#) on Sun, 02 Jan 2011 01:20:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Il giorno ven, 31/12/2010 alle 12.16 +0100, spartan3000_it ha scritto:

> Su Puppy 4.3.1 con una Broadcom della stessa serie ho compilato il
> sorgente per linux del driver e funziona alla perfezione:

> http://www.broadcom.com/support/802.11/linux_sta.php
> Scarica il Driver STA Broadcom, scompatta e leggi le istruzioni. Dovrai
> scaricare il sorgente del tuo kernel e usare make e infine insmod per
> caricare il driver.

>

Chiedo scusa ho sbagliato a rispondere ed ho inviato il messaggio a Mario.

Dicevo di aver risolto con difficoltÃ perchÃ Ã" necessario inserire nella blacklist due moduli per non farli caricare e poi aggiornare initramfs.

Tutto Ã" scritto sul readme.

Grazie
