

---

Subject: hd non pi

Posted by [Chuck P](#) on Mon, 15 Aug 2011 12:23:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

salve a tutti, ho un problema con un hd. avendo avuto in passato problemini con vista, e dovendo comunque comprare un nuovo hd per problemi di spazio, decisi di installare win7 sul nuovo acquisto e procedere con quello. per qualche tempo nessuno problema, poi sono iniziate le magagne: l'os non partiva pi<sup>1</sup>. il bios riconosceva senza problemi l'hd, ma una volta selezionato il sistema operativo (win7 o il vecchio vista) il pc si piantava, schermo nero e non andava pi<sup>1</sup> avanti, pur rimandendo acceso. il problema <sup>2</sup> che se riavvio con vista e tengo l'hd incriminato comunque collegato al pc, il problema <sup>2</sup> il medesimo, si pianta prima ancora di aver caricato l'os. se invece lo stacco, nessun problema. hd fuso? bruciato? definitivamente perso? ho provato anche un ripristino di sistema facendo partire da dvd di 7, ma quando c'<sup>2</sup> da selezionare l'hd sul quale effettuare il ripristino, lo elenca ma mi d<sup>3</sup> zero alla casella spazio disponibile e sostanzialmente non lo riconosce.

che fare? grazie di eventuali dritte.

---