

---

Subject: si inchioda

Posted by [Mario Bagnato](#) on Sat, 02 May 2009 08:19:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

scusate, sapete dirmi se è normale che il mio decoder (un digifox) ogni tanto si inchioda? sono costretto a staccare la presa elettrica per farlo ripartire.

--

Chiunque stia dalla parte di una giusta causa non può essere definito un terrorista!

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

---