Subject: Trasferimento chiamate con I.phone4 aggiornato
Posted by Arturo from London on Sat, 14 May 2011 23:11:51 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Buongiorno, ho un Iphone4, aggiornatissimo, uso vodafone, come si fa ad
attivare il trasferimento di chiamata?

--
Cheers

Subject: Re: Trasferimento chiamate con I.phone4 aggiornato
Posted by Andrea on Sun, 15 May 2011 06:25:38 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Arturo from London <arturomiai@sdsdskjd.it> wrote:
> Buongiorno, ho un Iphone4, aggiornatissimo, uso vodafone, come si fa ad
> attivare il trasferimento di chiamata?

non capisco,cosa voglia dire aggiornatissimo... L'aggiornamento all'ultimo
firmware non ha nulla a che fare con le varie impostazioni,sopratutto sulle
deviate di chiamata ecc..ecc..

--
L'Addio e' sempre dietro l'angolo.
AnDrea ,sent from my iPad First Generation
Ps3 + Sharp + Apple TV 2G + Myskyhd
Beats By Dr.Dre Studio Monster.
Coming Soon new iMac n new iPhone-> but 2012 Version !

Subject: Re: Trasferimento chiamate con I.phone4 aggiornato
Posted by Sparrow on Sun, 15 May 2011 09:57:14 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Arturo from London scrisse:
> Buongiorno, ho un Iphone4, aggiornatissimo, uso vodafone, come si fa
> ad attivare il trasferimento di chiamata?

Come per tutti i terminali GSM, e con tutti i gestori:
RTFM? :)

Capitolo 5, pagina 75

Subject: Re: Trasferimento chiamate con I.phone4 aggiornato

Posted by Mela on Sun, 15 May 2011 22:42:03 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Il 15/05/2011, SparrowÂ® ha detto :

> Come per tutti i terminali GSM, e con tutti i gestori:
> RTFM? :)
>
> Capitolo 5, pagina 75

perÃ² ha ragione lui, le chiamate che io sappia non vengono inoltrate
quando il telefono Ã¨ spento/non raggiungibile/occupato, devi proprio
selezionare l'apposita opzione

Subject: Re: Trasferimento chiamate con I.phone4 aggiornato
Posted by Sparrow on Mon, 16 May 2011 01:51:22 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Mela scrisse:
> le chiamate che io sappia non vengono inoltrate
> quando il telefono è spento/non raggiungibile/occupato, devi proprio
> selezionare l'apposita opzione

E dove selezioneresti l'apposita opzione?
Da Impostazioni - Telefono - Inoltro chiamata, si attiva
incondizionatamente (per tutte le chiamate).
Per attivarlo solo in caso di mancata risposta, non raggiungibile,
occupato, occorre inviare i relativi codici standard GSM:
**61*numero#[invio], **62*numero#[invio], **67*numero#[invio].
Per questo avevo scritto: "come per tutti i terminali GSM, e con tutti i
gestori".

Subject: Re: Trasferimento chiamate con I.phone4 aggiornato
Posted by Mela on Mon, 16 May 2011 18:54:51 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

SparrowÂ® scriveva il 16/05/2011 :

> E dove selezioneresti l'apposita opzione?
> Da Impostazioni - Telefono - Inoltro chiamata, si attiva incondizionatamente
> (per tutte le chiamate).

Esatto

> Per attivarlo solo in caso di mancata risposta, non raggiungibile, occupato,
> occorre inviare i relativi codici standard GSM: **61*numero#[invio],

> **62*numero#[invio], **67*numero#[invio].
> Per questo avevo scritto: "come per tutti i terminali GSM, e con tutti i
> gestori".

In molti telefoni non Ã¨ affatto cosÃ¬! Ogni opzione ha la sua selezione

---

Subject: Re: Trasferimento chiamate con I.phone4 aggiornato
Posted by Sparrow on Tue, 17 May 2011 01:50:13 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Mela scrisse:
>> Per attivarlo solo in caso di mancata risposta, non raggiungibile,
>> occupato, occorre inviare i relativi codici standard GSM:
>> **61*numero#[invio], **62*numero#[invio], **67*numero#[invio].
>> Per questo avevo scritto: "come per tutti i terminali GSM, e con
>> tutti i gestori".

> In molti telefoni non è affatto così!

Quali?

> Ogni opzione ha la sua selezione

Che cosa vuol dire?

Subject: Re: Trasferimento chiamate con I.phone4 aggiornato
Posted by Mela on Tue, 17 May 2011 11:27:10 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

SparrowÂ® scriveva il 17/05/2011 :

> Quali?

Guarda prima di avere l'iphone non ho mai avuto molti telefoni, per cui
parlo per esperienza piÃ¹ indiretta che personale. PerÃ² ad esempio in
tutti i motorola che ho avuto, nei nokia, l'ultimo nokia che ho avuto Ã¨
il 5800xp e ha le diverse opzioni

> Che cosa vuol dire?

Intendo dire che Ã¨ possibile attivare il trasferimento di chiamata se
occupato, spento o irragiungibile, ecc ogni possibilitÃ ha la sua
precisa voce attivabile/disattivabile.
L'iphone no.

Subject: Re: Trasferimento chiamate con I.phone4 aggiornato
Posted by Sparrow on Tue, 17 May 2011 20:29:49 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Mela scrisse:
> Guarda prima di avere l'iphone non ho mai avuto molti telefoni, per
> cui parlo per esperienza più indiretta che personale. Però ad esempio
> in tutti i motorola che ho avuto, nei nokia, l'ultimo nokia che ho
> avuto è il 5800xp e ha le diverse opzioni

Mi sa che non ci capiamo.
Io avevo detto che per tutti i terminali GSM _devono_ funzionare i
codici standard GSM.
Quindi se le voci di menu' del telefono non prevedono una particolare
opzione, basta usare i codici standard previsti per quell'opzione.

> Intendo dire che è possibile attivare il trasferimento di chiamata se
> occupato, spento o irragiungibile, ecc ogni possibilità ha la sua
> precisa voce attivabile/disattivabile.
> L'iphone no.

Appunto. L'iphone, da menu', prevede solo la modalita' incondizionata.
Per le altre, bisogna usare i codici standard GSM.

Subject: Re: Trasferimento chiamate con I.phone4 aggiornato
Posted by Mela on Tue, 17 May 2011 21:25:33 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Dopo dura riflessione, SparrowÂ® ha scritto :

(cut)

> Appunto. L'iphone, da menu', prevede solo la modalita' incondizionata.
> Per le altre, bisogna usare i codici standard GSM.

BÃ¨ mi sembra una scemenza visto che molti altri telefoni, anche
vecchissimi come il mio motorola v75, danno la possibilitÃ di
selezionare le varie opzioni!