
Subject: Power button si pu premere da solo?=

Posted by Xeathan **on Tue, 11 Oct 2011 20:00:21 GMT**

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Scusatemi, spero di essere nel gruppo giusto... non so piÃ¹ cosa fare.

Ho istallato per imparare opensuse su un vecchio pc della ditta. Sono alle primissime armi con Linux. Con widnwos 2003 il pc non aveva problemi. L'istallazione ha funzionato subito ma con Linux, dopo qualche minuto che lavoro, il pc si spegne.

Faccio il boot in modo console, dopo qulche minuto appare il messaggio "Broadcast message from root" e mi dice che il sistema si sta arrestando subito, e questo lo fa. Ma io non sono entrata come root e non ho dato halt!!! E' come se qualcuno ha dato il comando "halt" da tastiera!

Ho istallato di nuovo leggendo tutti i testi di aiuto. Ho disattivato tutte le opzioni di risparmio di energia, ma niente risultati.

Dentro il file /var/log/messages io vedo:

```
Oct 10 15:42:45 doyen /usr/sbin/cron[2087]: (CRON) INFO (running with
inotify support)
Oct 10 15:42:45 doyen smartd[2083]: Device: /dev/sda, type changed from
'scsi' to 'sat'
Oct 10 15:42:45 doyen smartd[2083]: Device: /dev/sda [SAT], opened
Oct 10 15:42:45 doyen smartd[2083]: Device: /dev/sda [SAT], found in
smartd database.
Oct 10 15:42:45 doyen smartd[2083]: Device: /dev/sda [SAT], is SMART
capable. Adding to "monitor" list.
Oct 10 15:42:45 doyen smartd[2083]: Device: /dev/sda [SAT], state read
from /var/lib/smartmontools/smartd.ST31000528AS-9VP32L6X.ata.stat e
Oct 10 15:42:45 doyen smartd[2083]: Monitoring 1 ATA and 0 SCSI devices
Oct 10 15:42:45 doyen smartd[2083]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage
Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 72 to 71
Oct 10 15:42:45 doyen smartd[2083]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage
Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 28 to 29
Oct 10 15:42:45 doyen smartd[2083]: Device: /dev/sda [SAT], state
written to /var/lib/smartmontools/smartd.ST31000528AS-9VP32L6X.ata.stat e
Oct 10 15:42:45 doyen smartd[2093]: smartd has fork()ed into background
mode. New PID=2093.
Oct 10 15:42:53 doyen polkitd[2198]: started daemon version 0.99 using
authority implementation `local' version `0.99'
Oct 10 15:43:09 doyen AppArmor(init): Skipping profile
/etc/apparmor.d/usr.sbin.nmbd.rpmnew
Oct 10 15:43:09 doyen AppArmor(init): Skipping profile
/etc/apparmor.d/usr.sbin.smbd.rpmnew
*****
```

```
Oct 10 15:52:08 doyen pm-profiler: Power Button pressed, executing
/sbin/shutdown -h now
Oct 10 15:52:08 doyen shutdown[10596]: shutting down for system halt
*****
Oct 10 15:52:08 doyen init: Switching to runlevel: 0
Oct 10 15:52:09 doyen smartd[2093]: smartd received signal 15: Terminated
Oct 10 15:52:09 doyen smartd[2093]: Device: /dev/sda [SAT], state
written to /var/lib/smartmontools/smartd.ST31000528AS-9VP32L6X.ata.stat e
Oct 10 15:52:09 doyen smartd[2093]: smartd is exiting (exit status 0)
Oct 10 15:52:09 doyen auditd[1707]: The audit daemon is exiting.
```

Io non ho premuto Power Button!

Io ho cercato qualche messaggio di aiuto, ho trovato questo e altri che parlano di disattivare powerdown e shutdownnw:

Il 27-11-2006, Mr. Fix dice:

>Ho letto che "Molti AMD K6 hanno dei bios dove la funzione "32bit power >down" che Linux usa normalmente ha dei bug. Compilando un kernel con >l'opzione "apm real mode power down" il tutto dovrebbe funzionare

Il messaggio Ã" vecchio ma ho cercato APM e ACPI. Allora io ho trovato questo in /etc/acpi/events/power_button:

care about the power button

```
event=button/power.*
action=/usr/lib/acpid/power_button
```

Allora ho aperto il file /usr/lib/acpid/power_button:

```
#!/bin/bash
#
# check if a X session is running and active.
# If not, shut down the system
#
# Copyright (C) 2008 Holger Macht <hmacht@suse.de>
#
# This file is released under the GPLv2.
#
EXEC="/sbin/shutdown -h now"
```

Se io dÃ² il comando /sbin/shutdown -h now mi compare proprio il messaggio che vedo sulla console, e allora ho modificato il file come questo:

```
#EXEC="/sbin/shutdown -h now"
```

exit

Adesso il messaggio non appare piÃ¹¹, quindi il file Ã“ giusto?! Ma il pc si spegne lo stesso! E' come se davvero qualcuno toccasse il bottone che spegne il pc! Quando riparte in /var/log/messages dice che il pc non Ã“ stato fermato bene. Allora ho rimesso EXEC come prima. Ora il pc si ferma giusto, ma si ferma.

Forse devo aggiornare il BIOS? Il pc e' vecchio, e' un problema? Sul pc stava instalalto windows 2003 server, non succedeva questo. Poi quando si accende il pc ora il monitor trema molte volte, e dietro il ventilatore soffia fortissimo. il pc e' caduto quando lo ho portato nella casa, forse si e' rotto? Come posso controllare?

scusate il lungo messaggio

X
